

# FZR 600

## **wo ist beim tankhan auf zu und reserve?**

Den Hahn mit der Spitze in diese Richtung

Zu = 9 Uhr Stellung

Auf = 6 Uhr

Reserve = 3 Uhr

MfG

FZR 600 3HE

Eindeutige ID: #1152

Verfasser: voder

Letzte Änderung: 2008-09-30 23:03