Technik Allgemein

Zündkerzen sind schwarz, was kann ich tun?

Antwort von Kramer:

Wenn das Zündkerzenbild schwarz ist dann läuft sie zu fett.

Maßnahmen:

Co - Schrauben um ca 1/4 Umdrehung reinschrauben

Luftfilter kontrollieren (am besten K&N Filter einbauen).

Zündkerzen erneuern am besten NGk Iridium /oder Platin,

die haben eine Selbstreinigungswirkung das heisst sie verrußen wirklich nur dann wenn das Gemisch soo fett is das es nicht mehr brennt.

Wenn du das alles gemacht hast dann sollt se auch laufen.

Ps: nach der Probefahrt bitte die Einstellung mittels Zündkerzenbild nochmals kontrolieren!

Zur Frage warum gehen die Zündkerzen kaputt?

Wenn der Isolator verrußt bildet sich auf dem Ruß eine leitende Schicht, was dazu führt das der Funke nicht mehr an den Elektroden sondern am Isolator überspringt, der dann nach einer Zeit durchbrennt.

Eindeutige ID: #0
Verfasser: Kramer
Letzte Änderung: 2004-03-20 01:29

(c) 2026 Achim Bettermann <asrami@fzr-forum.de> | 2026-11-25 01:10

URL: http://www.fzr-forum.de/technikfaq/index.php?action=faq&cat=142&id=158&artlang=de