Motor / Getriebe

Leerlaufdrehzahl - Standgas

Hallo.Hab mir gestern bei meiner kleinen die Gaser synchronisieren lassen und die haben das Standgas zu hoch eingestellt.Läuft bei 1700 Touren!Wo stelle ich es wieder runter?Hab schon in einem früheren Thread gesucht konnte aber nix verständliches finden weil wohl die Bezeichnungen der Eistellschrauben in dem Rep. Handbuch falsch sind oder so.Bin für jede Ernsthafte und verständliche Antwort Dankbar

Xtater

Ziemlich genau da ist sie:

Ist eine Kreuzschraube, an der du auch mit den Fingern drehen kannst!

Lunatic21

Also an der 3HE gibts da ein kleines einstelltrad mit nen Kreuz fürn Schraubenzieher in der Mitte etwas versteckt an der Linken Verkleidung. So auf höhe des Vergasers!

Da wo Nummer 3 und 27 steht...

Eindeutige ID: #1057
Verfasser: Xtater, Lunatic21
Letzte Änderung: 2006-06-07 16:50

(c) 2026 Achim Bettermann <asrami@fzr-forum.de> | 2026-11-24 10:17
URL: http://www.fzr-forum.de/technikfaq/index.php?action=faq&cat=86&id=319&artlang=de