

Technik Allgemein

Fahrradtacho am Mopped?

Hierzu ein sehr hilfreicher Link von Dr._Marty:

[Fahrradtacho am Motorrad](#)

1. **Magnet:** Magnet von Cateye (rechteckig) mit Industriekleber (Sekundenkleber?) auf die Bremsscheibe kleben (nicht auf den Schleifbereich)
2. **Sensor:** Sigma Aufnehmer an die Innenseite der Gabel kleben.
3. **Kabel:** Selbst das Verlegen des verlängerten Kabels geht mit Industriekleber sauberer als mit Kabelbindern. Der Industriekleber lässt sich mit ein paar Tropfen Aceton wieder lösen.
4. **Anzeigebefestigung:** Diese kann man links neben dem Tacho am Verkleidungsträger herrlich befestigen.

Eindeutige ID: #0

Verfasser: Rainer Tschauder

Letzte Änderung: 2004-04-28 21:11