

Bremsanlage

Bremshebel lässt sich fast ganz an den Lenker ziehen

Ich hab einen Satz neue Scheiben und einen Satz neue Beläge (vorne) und natürlich neue Bremsflüssigkeit bei mir reingemacht. Nun lässt sich der Bremshebel bis fast ganz an den Lenker ziehen und der Druckpunkt ist auch beschissen, also so wie vorher wo die Bremsscheiben abgelutscht waren. Und mit einstellen des Bremshebels ist auch net drin, weil da noch kein Rädchen dran ist. Wer weiß Rat??? Ist da vielleicht die Bremspumpe hinüber, oder wie oder was??? Ach ja, die Schraube am Bremshebel ist auch schon ganz rein gedreht.

Antwort von Kramer:

Dreh die Schraube wieder raus Entlüfte nochmal und dann ist gut.

Man darf die Schraube nie ganz reindreihen da sonst die Nachlaufbohrung nicht mehr freigegeben wird.

Eindeutige ID: #0

Verfasser: Kramer

Letzte Änderung: 2004-11-28 03:37